Betriebsanleitung

Heizjacke Jella, Heizweste Mona mit Power Bank

1.1 Verwendungszweck

- Das Produkt ist zum Tragen bei kaltem Wetter oder in kalten Umgebungen vorgesehen und bietet dem Benutzer aktive Wärme.
- Das Produkt ist nur dazu bestimmt, den Benutzer zu erwärmen. Das Produkt kann von Jugendlichen ab 12 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, wenn sie von einem Erwachsenen, der für ihre Sicherheit verantwortlich ist, überwacht oder eingewiesen werden.
- Das Produkt ist nicht für den Einsatz in extrem nassen Klimazonen vorgesehen.
- Das Produkt ist nicht zum Erwärmen von Gegenständen, Tieren oder ähnlichen Dingen als dem Benutzer, der die Jacke trägt, bestimmt.

2.1 Laden der Power Bank

- Laden Sie die Power Bank vor dem 1. Gebrauch vollständig auf.
- Laden Sie die Power Bank niemals auf, wenn sie mit der Jacke/Weste verbunden ist, während diese eingeschaltet ist. Dieses verkürzt die Lebensdauer der Power Bank.
- Schließen Sie das USB-A Ende des Ladekabels an eine USB-Stromquelle (Netzstecker, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schließen Sie das USB-C Ende des Ladekabels in den USB-C Eingang der Power Bank.
- Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Power Bank dieses durch ein Lichtzeichen anzeigt.

3.2 Verbinden der Power Bank mit der Jacke

- Öffnen Sie die Power Bank Tasche mit dem Reißverschluss und ziehen Sie das USB-Kabel der Jacke heraus.
- Verbinden Sie das USB-Kabel der Jacke mit dem USB-A Anschluss der Jacke
- Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel der Jacke ordnungsgemäß eingesteckt ist.

  Warnung:

  Schließen Sie die Power Bank erst wieder an die Jacke/Weste an, wenn das USB-Kabel der Jacke/Weste vollständig trocken ist. Schließen Sie niemals ein USB-Kabel an die Power Bank an, wenn die Jacke noch nass ist.

4.1 Verwenden des Produkts:

- Halten Sie den Netzschalter der Jacke/Weste für 3 Sekunden gedrückt.
- Der Netzschalter der Jacke blinkt rot. Die Heizzonen erwärmen sich allmählich.
- Der Netzschalter der Jacke/Weste leuchtet rot, wenn die Jacke/Weste vollständig beheizt ist.
- Halten Sie den Netzschalter der Jacke/Weste für 3 Sekunden gedrückt, um die Heizfunktion auszuschalten.
- Lassen Sie die Jacke/Weste vollständig auskühlen, bevor Sie diese zusammenfalten oder aufbewahren.

5.1 Ändern der Heizstufe:

Sie können die Heizstufe einstellen, indem Sie wiederholt den Netzschalter der Jacke/Weste drücken. Die Farbe des Netzschalters der Jacke/Weste zeigt die aktuelle Heizstufe an.

- Einmal drücken: Netzschalterfarbe rot: maximale Wärme
- Zweimal drücken: Netzschalterfarbe violett: mittlere Wärme
- Dreimal drücken: Netzschalterfarbe blau: geringe Wärme

6.1 Waschen der Jacke

- Die Heizjacke Jella und die Heizweste Mona können in der Waschmaschine gewaschen werden.
- Befolgen Sie die Waschanleitung, um das Produkt sicher zu reinigen, ohne zu beschädigen.
- Entfernen Sie die Power Bank aus der Power Bank Reißverschlusstasche und ziehen Sie das USB-Kabel von der Power Bank ab.
- Schließen Sie den Reißverschluss der Tasche
- Befolgen Sie die Waschanleitungen des Care-Labels.
- Lassen Sie das Produkt flach liegend trocknen

  Warnung:

  Schließen Sie die Power Bank erst wieder an die Jacke/Weste an, wenn das USB-Kabel der Jacke/Weste vollständig trocken ist. Schließen Sie niemals ein USB-Kabel an die Power Bank an, wenn die Jacke noch nass ist.

7.1 Aufbewahren des Produkts

- Schalten Sie die Jacke/Weste immer aus, bevor Sie diese liegend oder hängend aufbewahren
- Für den regelmäßigen Gebrauch können Sie Ihre Jacke/Weste aufbewahren, ohne die Power Bank zu trennen
- Zur langfristigen Aufbewahrung die Power Bank von der Jacke/Weste trennen und separat aufbewahren
- Lassen Sie die Jacke/Weste immer abkühlen, bevor Sie diese zusammenfalten oder verstauen. Stellen Sie niemals Gegenstände auf die Jacke, um zu vermeiden, dass die Heizkomponenten zerquetscht werden.
- Bewahren Sie das Produkt immer an einem trocknen, belüfteten Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung, Stößen und schweren Gegenständen.

8.1 Entsorgen des Produkts

- Dieses Produkt darf nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden. Das Produkt muss entsprechend der Entsorgungsvorschriften von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) entsorgt werden.
- Erkundigen Sie sich bei einer örtlichen Behörde, die für die Abfallentsorgung in Ihrer Nähe zuständig ist, nach Recyclingstandorten.

9.1 Warnhinweise:

- Verwenden Sie das Produkt nur, wie in diesem Dokument beschrieben
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist
- Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf Beschädigungen
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher, eine Insulinpumpe oder Metallimplantate haben, fragen Sie vor der Anwendung dieses Produkts immer Ihren Arzt
- Verwenden Sie das Produkt niemals mit einem Lawinensender-/Empfänger. Die Elektronik im Produkt kann die Signale des Transceivers stören
- Verwenden Sie dieses Produkt niemals an Orten mit korrosiver oder explosionsfähiger Atmosphäre
- Das Produkt darf niemals verändert oder für einen anderen Zweck als vorgesehen, verwendet werden
- Die Jacke/Weste und die Power Bank niemals zerschneiden, zusammenpressen oder verbrennen
- Setzen Sie das Produkt nicht übermäßiger Hitze oder Feuer aus
- Öffnen Sie niemals die Power Bank. Dieses Produkt darf nur von einem qualifizierten Techniker gewartet werden
- Tauchen Sie die Jacke/Weste niemals in Wasser, wenn die Power Bank angeschlossen ist
- Waschen Sie die Jacke niemals mit angeschlossener Power Bank
- Schließen Sie die Power Bank nicht an, wenn das Innenfutter nass ist

User Manual

Heated Jacket and Mona Heated Vest with Power Bank

1.1 Intended Use

- The product is designed to be worn in cold weather or in cold environments and provides the user with active warmth.
- The product is intended solely to keep the user of the jacket warm. The product may be used by people aged 12 and over and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, provided they are supervised or instructed by an adult responsible for their safety.
- The product is not intended for use in extremely wet climates.
- The product is not intended for warming objects, animals or anything other than the user wearing the jacket.

2.1 Charging the power bank

- Fully charge the power bank before using it for the first time.
- Never charge the power bank whilst it is connected to the jacket or waistcoat whilst the jacket or waistcoat is switched on. This will shorten the power bank's lifespan.
- Connect the USB-A end of the charging cable to a USB power source (power plug, not included)
- Connect the USB-C end of the charging cable to the USB-C port on the power bank.
- Charging is complete when the power bank indicates this with a light signal.

3.2 Connecting the power bank to the jacket

- Open the power bank pocket using the zip and pull out the jacket's USB cable.
- Connect the jacket's USB cable to the jacket's USB-A port
- Ensure that the jacket's USB cable is properly plugged in.
  Warning:
  Do not reconnect the power bank to the jacket until the jacket's USB cable is completely dry. Never connect a USB cable to the power bank whilst the jacket is still wet.

4.1 How to use the product:

- Press and hold the power button on the jacket/waistcoat for 3 seconds.
- The power button on the jacket will flash red. The heating zones will gradually warm up.
- The power button on the jacket/waistcoat will glow red when the jacket is fully heated.
- Press and hold the power button on the jacket/waistcoat for 3 seconds to switch off the heating function.
- Allow the jacket/waistcoat to cool down completely before folding it up or putting it away.

5.1 Changing the heat setting:

- You can adjust the heat setting by pressing the jacket/waistcoat's power button repeatedly. The colour of the jacket/waistcoat's power button indicates the current heat setting.
- Press once: power button colour red: maximum heat
- Press twice: power button colour purple: medium heat
- Press three times: power button colour blue: low heat

6.1 Washing the jacket

- The Jella heated jacket and the Mona heated waistcoat can be washed in the washing machine.
- Follow the washing instructions to clean the product safely without causing any damage.
- Remove the power bank from the zipped power bank pocket and disconnect the USB cable from the power bank.
- Close the zip on the pocket
- Follow the washing instructions on the care label.
- Lay the product flat to dry
  Warning:
  Do not reconnect the power bank to the jacket until the jacket's USB cable is completely dry. Never connect a USB cable to the power bank whilst the jacket is still wet.

7.1 Storing the product

- Always switch off the jacket before storing it flat or hanging it up
- For regular use, you can store your jacket or waistcoat without disconnecting the power bank
- For long-term storage, disconnect the power bank from the jacket and store it separately
- Always allow the jacket/waistcoat to cool down before folding it up or putting it away. Never place objects on top of the jacket to avoid crushing the heating elements.
- Always store the product in a dry, well-ventilated place, away from direct sunlight, knocks and heavy objects.

8.1 Disposal of the product

- This product must not be disposed of as household waste. It must be disposed of in accordance with the regulations on the disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE).
- Please contact your local authority responsible for waste disposal in your area to enquire about recycling points.

9.1 Warnings:

- Only use the product as described in this document
- Never use the product if any part is damaged or faulty
- Check the product for damage before use
- If you have a pacemaker, an insulin pump or metal implants, always consult your doctor before using this product
- Never use the product with an avalanche transceiver. The electronics in the product may interfere with the transceiver's signals
- Never use this product in locations with a corrosive or explosive atmosphere
- The product must never be modified or used for any purpose other than that for which it is intended
- Never cut, crush or burn the jacket/waistcoat or the power bank
- Do not expose the product to excessive heat or fire
- Never open the power bank. This product must only be serviced by a qualified technician
- Never immerse the jacket in water whilst the power bank is connected
- Never wash the jacket whilst the power bank is connected
- Do not connect the power bank if the inner lining is wet